


NOTICE DE MONTAGE DE LA MANOEUVRE



AUTINOR


DOCUMENT 01 VERSION 02 DU 07/05/91

PROGRAMME H31 V05 DU 30/05/90.


1) Fixation de l'Armoire.	Page 2
2) Raccord Minimum pour Tourner en Révision.	Page 3
3) Localisation des Borniers de Raccordement.	Page 5
4) Raccordement des Electrovannes.	Page 6
5) Emplacement et Rôle des Fusibles.	Page 7
6) Schémas Electromécaniques.	Page 8
7) Raccord de la chaîne de Sécurité entre le 1S et le 6E.	Page 11
8) Raccordement de la Chaîne de Sécurité au niveau des Portes entre le 6S et le 10.	Page 12
9) Schéma-Bloc des Raccordements en Cabine.	Page 14
10) Raccordement du Moteur de la Porte.	Page 15
11) Raccordement Frein+Injection Porte.	Page 16
12) Schéma-Bloc des Raccordements en Gaine, au Palier et en Machinerie.	Page 17
13) Raccordement des Appels Paliers en ramassage Montée et Descente.	Page 18
14) Positionnement Décimal, carte BG14.	Page 19
15) Deuxième Porte Auto avec cartes BG13+N68.	Page 20
16) Montage des écrans et du Capteur P202H.	Page 21
17) Montage des écrans du disp de shuntage.	Page 22
18) L'outil de communication.	Page 23
19) Ce qu'il faut savoir avant de lancer en GV !!	Page 24
20) Les paramètres à ajuster sur le site.	Page 25
21) Self Défense Contre les Parasites.	Page 27
22) Liste des Entrées/Sorties.	Page 31
23) Liste des Paramètres.	Page 32
24) Liste des Codes de Défauts.	Page 34

1) FIXATION DE L'ARMOIRE EN MACHINERIE.

L'armoire se fixe au mur de la machinerie
comme décrit ci-dessous:



ENTR'AXE DES TROUS DE FIXATION DE
LA BARRE DE SOUTIEN



Les dimensions de l'armoire sont: 975 par 460, 380 de profondeur.

Remarque:

La barre de soutien est montée, pour le transport, sur les goujons prévus pour la fixation de la jupe.

L'entrée des canalisations ou des câbles se fait par le dessous.

2) RACCORDEMENTS MINIMUM A EFFECTUER POUR TOURNER EN REVISION.


La H31 peut tourner en révision sans les écrans.

RACCORDER:

- 1) LE CAPTEUR P202H, +24, 0V, CAA ET CAB EN KC22.**
- 2) LA SONDE THERMIQUE, STH ET 0V EN KM11.**
- 3) PONTER PROVISOIREMENT 0V ET ED EN KP26.**
- 4) LA BOITE DE REVISION, GM, GD AVEC 0V POUR LA COMMANDE
MONTEE ET DESCENTE KC23.**
- 5) LA CHAINE DE SECURITE 1S, 6, 8 ET 10 EN KP30, KM16, KC32,
K30 ET K20.**
- 6) PONTER LA CELLULE DE PORTE, CS1 ET 0V EN KA13.**
- 7) LE FIN DE COURSE REVISION, FREV ET 0V EN KP26.**
- 8) LA SONDE DE MESURE DE TEMPERATURE DE L'HUILE, MTH ET 0V EN
KM17 (EN PRINCIPE DEJA RACCORDE).**
- 9) LE MOTEUR DE POMPE EN U1,V1,W1 ET U2,V2 ET W2 PLUS LA
TERRE SUR LE BORNIER ELECTROMECHANIQUE.**
- 10) LES ELECTRO-VANNES EN K54.**
- 11) L'ARRIVEE FORCE EN L1, L2, L3 + TERRE AINSI QUE LE NEUTRE
EVENTUELLEMENT.**
- 12) EN CAS DE TAQUETS, PONTER 0V, TAQ1 ET TAQ2 EN KC31.**


**VOIR A LA PAGE SUIVANTE LA REPRESENTATION DES LIAISONS A
EFFECTUER.**

RACCORDEMENT MINIMUM POUR TOURNER EN REVISION.



QUAND LES SECURITES SONT ETABLIES POUR QUE L'APPAREIL PUISSE PARTIR, LES TROIS DIODES LUMINEUSES SITUÉES SUR LE PORTEUR ET BAPTISÉES 6, 8 ET 10 DOIVENT ÊTRE ALLUMÉES.

3) LOCALISATION DES BORNERS EN H31.




4) RACCORDEMENT DES ELECTROVANNES.

Lire dans le tableau ci-dessous la correspondance entre les électro-vannes de votre centrale hydraulique et les bornes de raccordements **V1**, **V2**, **V3** et **V4** de la manoeuvre **H31**.


Raccorder en conséquence comme dans l'exemple donné en dessous du tableau.

■ H31 ■	V1	V2	V3	V4	Type d'hydraulique Adresse 5B.
GMV-MART 3V		VML	VMD	VMP	00
GMV-MART 4V					
MORIS.		EA	EB	EY/D	00
OMAR.		EV2	EVD	EVS	00
H / C. ALGI.	DFV	UFV	DSV	USV	01
DOVER.	DFV	UFV	DSV	USV	02
BERINGER.élec	K3	K1	K4	K2	03
SPECIFIQUE.	GVD	GVM	PVD	PVM	04



Raccordement: Exemple pour la centrale **GMV-MARTINI 3 Vannes**.



5) EMBLACEMENT ET RÔLE DES FUSIBLES EN H31.





6) SCHEMAS ELECTROMECHANIQUES.



COMMANDE MOTEUR DE POMPE, DE PORTE COMMANDE DES VANNES GMV	Almôres Typ : H31.
	Nr d'Almôres :
	Nr d'Installation :
	Dessiné le : 28/01/91
	Feuille Nr : 2
AUTINOR	Schéma Nr. :
	H31/GMV/1P/VA/BL1/1

SCHEMA ELECTROMECHANIQUE.



CARACTERISTIQUES DU TRANSFORMATEUR TA 191.

Qualité des tôles magnétiques ¹	2 W 6	Vernie
Bobinage Cuivre Imprimé sous vide et pression		
Intensités admissibles		
Primaire	220...380 V	
56/100	0A72	45/100
56/100	0A72	0A48
Secondaire	N0 1 9V/18V	75/100
		1A32
	N0 2 22/110/190V	75/100
		1A32
	N0 3 16V	106/100
		2A64

Les Intensités sont données en régime continu.

Elles sont plus importantes en régime intermittent.

La puissance de dimensionnement du transformateur est de l'ordre de 200 VA.

ISOLATION CLASSE E.
Dimensions: Longueur 108 Largeur 90 Hauteur 120 Poids 4 500 Kg.

**COMMANDE MOTEUR DE POMPE, DE PORTE
COMMANDE DES VANNES GMV**

AUTINOR

Armoire Typ : H31.

Nr d'Amorç :


Mr d'Installation:
Dessiné le: 10/01/91

Feuille Nr : 2

Schéma Nr :

H31/GMV/1P/YΔ/BL1,2


SCHEMA ELECTROMECHANIQUE.




CHAÎNE DE SÉCURITÉ COMMANDE ET CONTRÔLE DES CONTACTEURS COMMANDE DE INSPECTION	Armoire Typ : H31.
	Nr d'Armoire :
	Nr d'installation :
	Dessiné le : 15/01/91
	Feuille Nr : 2
	Schéma Nr :
	H31/6MV/1P/VA/BL2

7) RACCORDEMENT DE LA CHAÎNE DE SÉCURITÉ ENTRE LE 1S ET LE 6E.

SCHEMA THEORIQUE:



RACCORDEMENT:




REMARQUE: LORSQUE LA H31 N'EST PAS ÉQUIPÉE DU DISPOSITIF DE SHUNTAGE DE LA CHAÎNE DE SÉCURITÉ N66, IL FAUT RACCORDER LE 4S ET LE 6E SUR LE PORTEUR B608.

8) RACCORDEMENT DE LA CHAÎNE DE SÉCURITÉ AU NIVEAU DES PORTES ENTRE LE 6S ET LE 10.


EN CAS DE DOUBLE SERVICE, RACCORDER LES CONTACTS
DE MÊME FAMILLE EN SÉRIE.

1) Cabine sans porte automatique,
portes palières battantes (paroi lisse).

SCHEMA THEORIQUE:




RACCORDEMENT:




2) Cabine équipée d'une porte automatique,
portes palières battantes.

SCHEMA THEORIQUE:




RACCORDEMENT:




3) Cabine équipée d'une porte automatique,
porte palière automatique.

SCHEMA THEORIQUE:





RACCORDEMENT:




4) Cabine équipée d'une porte automatique,
portes palières battantes ou automatique
à certains niveaux.

SCHEMA THEORIQUE:


CONTACTS DES PORTES
PALIERES BATTANTES.



RACCORDEMENT:




9) SCHEMA-BLOC DES RACCORDEMENTS EN CABINE.




10) RACCORDEMENT DU MOTEUR DE L'OPERATEUR DE PORTE.

1) Moteur TRIPHASE: Raccorder comme indiqué ci-dessous.



2) Moteur TRIPHASE piloté en monophasé avec condensateur de déphasage. Raccorder comme indiqué ci-dessous.




REMARQUES:

Il faut impérativement mettre les protections Moteurs appropriées. Les fils de raccordement doivent impérativement être insérés dans le pendentif " FORCE " (tensions supérieures à 24V).

11) RACCORDEMENT DE L'ELECTROFREIN ET DE L'INJECTION DU MOTEUR DE L'OPERATEUR.

1) Raccordement de l'électrofrein:

Ce frein est destiné à bloquer la porte à la fin de chaque mouvement. 48V/3A, c'est la tension dont dispose en standard la H31. Pour l'utiliser pour le frein, il suffit de mettre le stapp entre +RD1 et INJ et de raccorder comme représenté ci-dessous:




2) Raccordement de l'injection:

L'injection de courant continu permet de ralentir la fermeture et l'ouverture de la porte par l'intermédiaire de contacts supplémentaires:

RAOU = contact de RA lentissement à l'OUverture.

RAFE = contact de RA lentissement à la FErmeture.

Raccorder comme indiqué ci-dessous:



RAOU : Contact de l'injection en ouverture.
RAFE : Contact de l'injection en fermeture.

Remarques:

TRES IMPORTANT !!!

La somme des consommations sur le 48V CAME, YANNES Etc ne doit pas dépasser 3 Ampères.

Il est impératif de mettre une diode BY255 (1300V/3A) en inverse et le plus près possible de la bobine du frein ou de l'injection.

La protection de l'alimentation est assurée par le fusible FU 5.


Les fils de raccordement doivent impérativement être insérés dans le pendentif " FORCE " (tensions supérieures à 24 V).

13) SCHEMA-BLOC DES RACCORDEMENTS AU PALIER, EN GAINE ET EN MACHINERIE.


LE RACCORDEMENT DU MOTEUR DE POMPE CORRESPOND A UN DEMARRAGE ETOILE-TRIANGLE.

LE RACCORDEMENT DU MOTEUR DE POMPE POUR UN DEMARRAGE DIRECT EST DECRIT A LA PAGE 9.


ARRIVEE FORCE 3~ 220V OU 380V.




L'ELECTROVANNE "VHL" (VANNE GRANDE VITESSE) SE RACCORDE ENTRE LES BORNES V2 ET COM2.
L'ELECTROVANNE "VHD" (VANNE DESCENTE PETITE VITESSE) SE RACCORDE ENTRE LES BORNES V3 ET COM2.
L'ELECTROVANNE "VHP" (VANNE MONTÉE PETITE VITESSE) SE RACCORDE ENTRE LES BORNES V4 ET COM2.





INTERRUPTEUR DE MISE HORS SERVICE.



BATTERIE D'ALARME ALARME SONORE.



ARRIVEE 220V POUR LA CHARGE DE LA BATTERIE D'ALARME 220V.



VERROUILLAGES ET CONTACTS DES PORTES PALIERS. VOIR 1)

CLEF DE MISE EN SERVICE POMPIER
"FREV" = FIN DE COURSE REVISION
"ED" = CONTACT EXTREME DESCENTE POUR LE RECALAGE.

LES APPELS PALIERS SONT RACCORDES EN "RAMASSAGE" DESCENTE OU EN "BLOCAGE".

1) LE RACCORDEMENT DE LA CHAÎNE DE SECURITE ENTRE LE 6S ET LE 10 CORRESPOND A CELUI A EFFECTUER DANS LE CAS DE PORTES AUTOMATIQUES CABINES ET PALIERS.

2) L'UTILISATION DU CONTACT "ED" EST OBLIGATOIRE EN H31.

3) LA PLUPART DES ABBREVIATIONS SONT DETAILLEES DANS LE CHAPITRE 22, LISTE DES ENTREES / SORTIES, A LA PAGE 31.

EQUIPEMENT H31	AUTINOR
DESSINE LE : 23/03/91	PAR CK
SCHEMA-BLOC DES RACCORDEMENTS AU PALIER, EN GAINE ET EN MACHINERIE.	

13) RACCORDEMENT DES APPELS PALIERS EN RAMASSAGE DESCENTE ET MONTEE.

Principe:


La H31 offre la possibilité de gérer une configuration de **6 niveaux ramassage Descente et Montée**.

Dans ce cas, **6 envois Cabines** ainsi que **10 Appels Paliers** sont nécessaires.

Les envois Cabines sont à raccorder sur les entrées **C0 à C5 (KC21)**.

Les **10 Appels Paliers** sont à raccorder comme représenté ci-dessous.

Raccordement:



Remarques:

L'entrée **C7** est utilisée pour l'appel Palier pour **MONTER** au niveau 2.

L'entrée **C6** est utilisée pour l'appel Palier pour **MONTER** au niveau 1.

L'entrée **P7** est utilisée pour l'appel Palier pour **MONTER** au niveau 4.


L'entrée **P6** est utilisée pour l'appel Palier pour **MONTER** au niveau 3.

14) LE POSITIONNEMENT DECIMAL AU PALIER OU EN CABINE.

Fonction:

L'indicateur décimal est constitué d'autant de lampe qu'il y a de niveaux et uniquement celle correspondant à la position de la cabine s'allume.
L'utilisation de cette fonction nécessite la carte option **BG10** OU **BG14**.

Raccordement:



Exemple de raccordement pour un 8 niveaux.

Le raccordement est effectué avec la carte option BG14.

Remarques:


Les fils de raccordement des lampes de l'indicateur décimal, le **24R**, **POS0** à **POS_N** doivent être insérés parmi les conducteurs basses tensions (inférieures ou égales à 24V).

15) DEUXIEME PORTE AUTO AVEC BG13 + N68.

Fonction:

La carte porte Automatique deuxième service (Réf **N68**) est nécessaire en cas de double service à gérer. Les raccordements " **FORCE** " se font sur la carte **N68** alors que les connections pour la " **GESTION** " de la **porte 2** telles que **FCOU2**, **FCFE2**, **COI2**, **FF2**, **CS2**, **OU2** et **FE2** sont réalisées sur la carte **BG13**.

Raccordement:



Remarques:


Les fils de raccordement " **FORCE** " doivent être insérés dans le **pendentif " force "** (tensions supérieures à 24V) alors que les fils de raccordement pour la " **gestion** " de la porte seront insérés dans le **pendentif " basses tensions "**.

16) MONTAGE DES ECRANS ET DU CAPTEUR P202H.

RACCORDEMENT DU CAPTEUR P202H.


Bornier KC22 de l'équipement H31.

+24
0V
CAA
CAB




Il est impératif d'utiliser un capteur ayant la mention P202H !!!

Sauf en cas de niveaux rapprochés ou en cas de Régulation.



Les deux + doivent être reliés ensemble
Les deux - doivent être reliés ensemble



POSITION DES ECRANS

Le +24 et le 0V du connecteur KC22 ne doivent être utilisés que pour l'alimentation du capteur uniquement !

ECRAN D'ARRET MONTEE.

ECRAN PV CODE MONTEE.

NIVEAU SUPERIEUR N
ZONE PV MONTEE.

Les équipements sont livrés avec des écrans de comptage de 6 cm.

ECRAN PV DESCENTE.

ECRAN D'ARRET DESCENTE.

PV
ZONE PV DESCENTE.

NIVEAU N-1

NIVEAU 2

ECRAN D'ARRET MONTEE.

ECRAN PV MONTEE.

ZONE PV MONTEE.

ECRAN PV DESCENTE.

ECRAN D'ARRET DESCENTE.

ZONE PV DESCENTE.

NIVEAU 1

ECRAN D'ARRET MONTEE.

ECRAN PV MONTEE.

ZONE PV MONTEE.

Ecran PV spécial (avec un trou !) permettant d'identifier le niveau extrême bas lors du recalage après la mise sous tension. Le niveau N sera identifié par l'ecran ④

ECRAN PV CODE DESCENTE.

ECRAN D'ARRET DESCENTE.



CAPTEUR P202H

Ecran nécessaire pour l'isonivelage.

ZONE PV DESCENTE.


NIVEAU 0

NIVEAU PALIER 0.



Le contact ED, INDISPENSABLE, doit obligatoirement être coupé dès que le capteur P202H est au dessous de l'écran codé et ce, jusqu'au niveau 0.

17) MONTAGE DES ECRANS DU DISPOSITIF DE SHUNTAGE DE LA CHAÎNE DE SECURITE POUR L'OPTION ISONIVELAGE PORTES OUVERTES OU L'OUVERTURE AVANT ARRET.



Principe:

L'isonivelage portes ouvertes ou l'ouverture avant arrêt sont des options qui nécessitent un dispositif de shuntage de la chaîne de sécurité au niveau des portes. La carte **N66** associée à son capteur de zone **P01** réalise, avec les précautions d'usages, ce shuntage.

Cette carte, raccordée par nos soins, laisse apparaître deux borniers à disposition de l'utilisateur:



Le bornier **KS13** permet de raccorder le capteur de Zone **P01** sur les bornes **CAZ, 0V** et **+24**.

Le bornier **KC32** permet de raccorder la chaîne de sécurité au niveau du **4S** et du **6E**. A noter que ce connecteur porte le même nom que celui qui se trouve sur le porteur dans la mesure où on a simplement dédoublé les bornes pour faciliter le raccordement.


CONNECTEUR **KC32** POUR
LE RACCORDEMENT DE LA
CHAÎNE DE SECURITE AU
NIVEAU DU 4S ET DU 6E.

CARTE **N66**.

CONNECTEUR
KS13 POUR LE
CAPTEUR **P01**.



18) UTILISATION DE L'OUTIL DE COMMUNICATION.



Comment lire une information sur la " H31 " ?

- 1 - Trouver son adresse dans la liste fournie.
- 2 - Vérifier que l'interrupteur est mis sur **ADR/DON** vers le **haut**.
- 3 - Afficher l'adresse sur les 2 digits en appuyant sur le bouton poussoir situé en dessous de l'afficheur à modifier.
2,5 secondes après, apparaît le contenu de l'adresse que vous avez sélectionné.

Comment modifier une information sur la " H31 " ?

- 1 - Trouver son adresse dans la liste fournie.
- 2 - Sélectionner l'adresse comme précédemment décrit.
- 3 - Lorsque le contenu est apparu, mettre l'interrupteur vers le bas sur **MODIF**.
- 4 - Appuyer sur le bouton poussoir situé en dessous de chaque digit pour faire apparaître la valeur que l'on veut mémoriser.
- 5 - Appuyer sur les deux boutons poussoirs en même temps puis relacher.
- 6 - Rebasculer l'interrupteur vers le haut dans la position **ADR/DON**. L'adresse doit réapparaître suivie, deux secondes plus tard, de son nouveau contenu.


On rappelle que pour lire et écrire dans les paramètres, il faut mettre le petit switch vers le BAS sur " PAR ".

Pour lire les Entrées/Sorties, il faut mettre le petit switch vers le HAUT sur RAM.

Remarque:

Beaucoup d'informations sont plus faciles à lire en mode " **bâtonnets** ".

La numérotation des bâtonnets correspond à la représentation ci-dessous.



Pour passer du mode " **bâtonnets** " au mode " **chiffre** " et réciproquement, il suffit d'appuyer sur les deux poussoirs en même temps puis de relacher après avoir mis l'interrupteur vers le haut.

19) CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT DE PARTIR EN GV !!!

Il faut savoir à l'avance dans quel sens la cabine va partir après une remise sous tension !!!

Comme nous vous l'avons indiqué à la **page 21**, il est indispensable d'installer un contact " ED " qui va informer la **H31** de l'endroit approximatif où se trouve la cabine.

Connaissant approximativement sa position, la **H31** enverra la cabine chercher son **écran codé** (avec le trou) pour recalibrer le sélecteur.

*** Quand le contact " ED " est ouvert**, cela signifie que la **cabine est en dessous de l'écran codé**. Après coupure de courant, la **H31** envoie donc la **cabine en montée** (en grande vitesse) pour croiser l'**écran codé** qui **recalibrera** le sélecteur.

La cabine s'arrêtera au prochain niveau où elle peut ralentir avant de rejoindre le niveau principal.

*** Quand le contact " ED " est fermé**, cela signifie que la **cabine est au dessus de l'aimant**. Après coupure de courant, la **H31** envoie donc la **cabine en descente** pour croiser l'**écran codé** qui **recalibrera** le sélecteur. La cabine s'arrêtera au niveau le plus bas avant de rejoindre le niveau principal.

REMARQUE:

La cabine, d'abord envoyée en descente en **petite vitesse**, passera en **grande vitesse** après **un certain temps** programmé à l'adresse 0b (Tempo PV) **ou après avoir croisé 2 écrans normaux**. Si la cabine est passée en grande vitesse pour l'une des deux raisons, elle passera en petite vitesse en croisant l'**écran codé**.

Cas particulier où la cabine est au dessous de l'écran codé sans encore avoir ouvert le contact " ED ".

Dans ce cas, la cabine **descend en petite vitesse**. Au moment où le contact " ED " **s'ouvre**, la cabine s'arrête pour **repartir en grande vitesse en montée** croiser l'**écran codé** qu'elle sait de façon certaine se trouver au dessus d'elle.

20) LES PARAMETRES A AJUSTER SUR LE SITE.

Tous les paramètres vous sont accessibles et sont décrits dans le document 02 “ **NOTICE D’UTILISATION DE LA MANOEUVRE 31** ”.

Nous vous rappelons, néanmoins, ceux qui doivent être affinés sur le site.

LA TEMPORISATION DE PORTE 1:

EN SECONDES, A L’ADRESSE 41 POUR LA PORTE 1.

LA TEMPORISATION DE REOUVERTURE:

EN SECONDES, A L’ADRESSE 42 POUR LA PORTE 1.

LA TEMPORISATION DE PORTE 2:

EN SECONDES, A L’ADRESSE 61 POUR LA PORTE 2.

LA TEMPORISATION DE REOUVERTURE:

EN SECONDES, A L’ADRESSE 62 POUR LA PORTE 2.

Ces paramètres **H31** se programment en Héxadécimal.

Vous trouverez une table de conversion qui traduit les nombres décimaux de 1 à 255 à la page suivante.

TABLEAU DE CONVERSION DECIMAL EN HEXADECIMAL.
LE NOMBRE DECIMAL SE TROUVE A GAUCHE DU SIGNE = (EGAL).
LE NOMBRE HEXADECIMAL SE TROUVE A DROITE DU SIGNE=(EGAL).
C'EST CELUI QU'IL FAUT PROGRAMMER.

00=00	43=2B	86=56	129=81	172=AC	215=D7
01=01	44=2C	87=57	130=82	173=AD	216=D8
02=02	45=2D	88=58	131=83	174=AE	217=D9
03=03	46=2E	89=59	132=84	175=AF	218=DA
04=04	47=2F	90=5A	133=85	176=B0	219=DB
05=05	48=30	91=5B	134=86	177=B1	220=DC
06=06	49=31	92=5C	135=87	178=B2	221=DD
07=07	50=32	93=5D	136=88	179=B3	222=DE
08=08	51=33	94=5E	137=89	180=B4	223=DF
09=09	52=34	95=5F	138=8A	181=B5	224=E0
10=0A	53=35	96=60	139=8B	182=B6	225=E1
11=0B	54=36	97=61	140=8C	183=B7	226=E2
12=0C	55=37	98=62	141=8D	184=B8	227=E3
13=0D	56=38	99=63	142=8E	185=B9	228=E4
14=0E	57=39	100=64	143=8F	186=BA	229=E5
15=0F	58=3A	101=65	144=90	187=BB	230=E6
16=10	59=3B	102=66	145=91	188=BC	231=E7
17=11	60=3C	103=67	146=92	189=BD	232=E8
18=12	61=3D	104=68	147=93	190=BE	233=E9
19=13	62=3E	105=69	148=94	191=BF	234=EA
20=14	63=3F	106=6A	149=95	192=C0	235=EB
21=15	64=40	107=6B	150=96	193=C1	236=EC
22=16	65=41	108=6C	151=97	194=C2	237=ED
23=17	66=42	109=6D	152=98	195=C3	238=EE
24=18	67=43	110=6E	153=99	196=C4	239=EF
25=19	68=44	111=6F	154=9A	197=C5	240=F0
26=1A	69=45	112=70	155=9B	198=C6	241=F1
27=1B	70=46	113=71	156=9C	199=C7	242=F2
28=1C	71=47	114=72	157=9D	200=C8	243=F3
29=1D	72=48	115=73	158=9E	201=C9	244=F4
30=1E	73=49	116=74	159=9F	202=CA	245=F5
31=1F	74=4A	117=75	160=A0	203=CB	246=F6
32=20	75=4B	118=76	161=A1	204=CC	247=F7
33=21	76=4C	119=77	162=A2	205=CD	248=F8
34=22	77=4D	120=78	163=A3	206=CE	249=F9
35=23	78=4E	121=79	164=A4	207=CF	250=FA
36=24	79=4F	122=7A	165=A5	208=D0	251=FB
37=25	80=50	123=7B	166=A6	209=D1	252=FC
38=26	81=51	124=7C	167=A7	210=D2	253=FD
39=27	82=52	125=7D	168=A8	211=D3	254=FE
40=28	83=53	126=7E	169=A9	212=D4	255=FF
41=29	84=54	127=7F	170=AA	213=D5	
42=2A	85=55	128=80	171=AB	214=D6	

21) SELF DEFENSE CONTRE LES PARASITES !!

DOCUMENT 05
VERSION 02 DU 23 MARS 1991.

Tous les Automatismes Industriels pilotés par un système électronique (Automate programmable, Calculateur etc...) sont sujets à des risques de perturbations parasites si un certain nombre de précautions ne sont pas prises.

Ces perturbations peuvent venir soit de l'extérieur du système, comme par exemple la fluctuation de la tension du réseau, soit être générées par l'Automatisme lors du pilotage d'un organe de puissance.

De grosses précautions sont bien évidemment déjà prises par les constructeurs afin de protéger les ENTREES et les SORTIES des systèmes de pilotage dans le but de rendre les équipements le moins sensible possible à l'environnement parasite.

LES AUTOMATISMES INDUSTRIELS DESTINES A LA GESTION ET AU PILOTAGE DES ASCENSEURS APPELES COMMUNEMENT " MANOEUVRE D'ASCENSEUR " N'ECHAPPENT PAS A CES PHENOMENES ET SONT EGALEMENT SOUMIS A UN NIVEAU CERTAIN DE PERTURBATIONS.


IL EST SOUVENT TRES FACILE DE S'OPPOSER A CES " AGRESSIONS " MOYENANT QUELQUES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET PEU COUTEUSES LORSQU'ELLES SONT PRISES DES LE DEBUT DU CHANTIER.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les précautions indispensables à prendre principalement au niveau des organes pilotés par les manoeuvres AUTINOR, des contacteurs de commande et du pendentif, sous peine de voir votre installation irrémédiablement défaillir après un certain temps de bon fonctionnement apparent !!!!!

CONCERNANT LA CAME MOBILE.


- ALIMENTEE EN TENSION CONTINUE:

Il faut impérativement monter une DIODE BY 255 (1300 V/3A) en INVERSE et le plus près possible de la bobine de la CAME sur LE TOIT DE LA CABINE !



- ALIMENTEE EN TENSION ALTERNATIVE MONOPHASEE:


Il faut impérativement monter un ECRETEUR DE TENSION (GEMOV) ainsi qu'un réseau CONDENSATEUR- RESISTANCE série, le tout raccordé en PARALLELE et le plus près possible de la bobine de la CAME sur LE TOIT DE LA CABINE !



- La valeur de la résistance est de 4,7 OHMS.
- La valeur du condensateur est 0,68µF, 630 VOLTS.
- Le GEMOV a une valeur de 250 VOLTS.

- ALIMENTEE EN TENSION ALTERNATIVE TRIPHASEE:

Il faut impérativement monter un ECRETEUR DE TENSION (GEMOV) entre chaque phase ainsi qu'un triple réseau CONDENSATEUR RESISTANCE série monté en ETOILE et le tout monté le plus près possible sur LE TOIT DE LA CABINE !




- GEMOV 460 VOLTS,
- RESISTANCES 4,7 OHMS
- 3 WATTS,
- CONDENSATEUR 0,68µF
- 630 VOLTS.
- (REFERENCE P253)

CONCERNANT LE MOTEUR D'OPERATEUR DE PORTE AUTOMATIQUE.


- ALIMENTE EN TENSION ALTERNATIVE MONOPHASEE,
SANS FREINAGE:

Il faut impérativement monter un ECRETEUR DE TENSION (GEMOV) ainsi qu'un réseau CONDENSATEUR-RESISTANCE série, le tout raccordé en PARALLELE sur les ENROULEMENTS PRINCIPAUX et AUXILIAIRES, cela le plus près possible du MOTEUR sur LE TOIT DE LA CABINE !




- ALIMENTE EN TENSION ALTERNATIVE TRIPHASEE,
SANS FREINAGE:

Il faut impérativement monter un ECRETEUR DE TENSION (GEMOV) entre chaque phase ainsi qu'un triple réseau CONDENSATEUR RESISTANCE série monté en ETOILE sur LE TOIT DE LA CABINE !



-ALIMENTE EN TENSION MONO OU TRIPHASEE AVEC
FREINAGE PAR INJECTION


Il faut impérativement monter une DIODE BY 255 (1300V/3A) en INVERSE et le plus près possible sur l'ENROULEMENT D'INJECTION CONTINUE sur LE TOIT DE LA CABINE ! Il est bien évident que cette protection vient en complément de celles décrites plus haut concernant les enroulements du moteur d'opérateur de porte.



CONCERNANT LA LUMIERE CABINE.

-DE TYPE FILAMENT A INCANDESCENCE ALIMENTE ENALTERNATIF:


Il faut impérativement monter un ECRETEUR DE TENSION (GEMOV) ainsi qu'un réseau CONDENSATEUR-RESISTANCE série (P213), le tout raccordé en PARALLELE et le plus près possible du filament de la LUMIERE sur LE TOIT DE LA CABINE.



- La valeur de la résistance est de 220 OHMS.
- La valeur du condensateur est 0,33μF 400 VOLTS.
- Le GEMOV a une valeur de 250 VOLTS.

- DE TYPE NEON DONC ALIMENTE EN TENSION ALTERNATIVE:

Il faut impérativement monter un ECRETEUR DE TENSION (GEMOV) par tube NEON ainsi qu'un réseau CONDENSATEUR-RESISTANCE série (P213) aux bornes de l'ensemble, le tout raccordé en PARALLELE et ce, le plus près possible sur LE TOIT DE LA CABINE.



- La valeur de la résistance est 220Ω.
- La valeur du condensateur est 0,33μF, 400V.
- Le GEMOV a une valeur de 250 VOLTS.

CONCERNANT D'AUTRES ORGANES DE PUISSANCE.

TELS QUE DES VANNES, DES TAQUETS ANTI-DERIVE UTILISES PARFOIS EN CAS DE SYSTEME HYDRAULIQUE, DES VENTILATEURS D'AERATION, OU TOUT AUTRE SYSTEME CONSOMMANT UN COURANT NON NEGLIGEABLE ET SURTOUT SUSCEPTIBLE DE GENERER DES PARASITES LORS DE LA COMMUTATION.

IL EST INDISPENSABLE D'ANTIPARASITER LEURS DIFFERENTS TYPES D'ENROULEMENTS DE LA MEME FACON QUE VU PRECEDEMMENT I


TOUS LES ORGANES DE PUISSANCE QUE NOUS AVONS EVOQUES SONT COMMANDES PAR DES CONTACTEURS MONTES DANS LA MANOEUVRE D'ASCENCEUR.

IL EST EVIDENT QUE LES BOBINES DE CES CONTACTEURS DOIVENT ETRE ANTIPARASITEES I I I I I I I

TOUS LES CONTACTEURS IMPLANTES D'ORIGINE DANS LA MANOEUVRE D'ASCENSEUR SUITE AUX SPECIFICATIONS PRECISEES PAR LE CLIENT SONT ANTIPARASITES PAR LA SOCIETE AUTINORI SI L'UTILISATEUR, DE SA PROPRE INITIATIVE, AJOUTE DES CONTACTEURS, IL EST IMPERATIF DE LES ANTIPARASITER DE LA MEME FACON I I I I I


- CONTACTEURS ALIMENTES EN TENSION CONTINUE:

Il est indispensable de monter une DIODE BY 255 (1300V/3A) et en INVERSE le plus près possible de la bobine du contacteur comme indiqué ci-dessous:



- CONTACTEURS ALIMENTES EN TENSION ALTERNATIVE:

Il faut impérativement monter un réseau CONDENSATEUR RESISTANCE série, le tout raccordé en PARALLELE et le plus près possible de la bobine du contacteur.



RESISTANCES 4,7 OHMS
CONDENSATEUR 0,22 µF
400 VOLTS DANS LE CAS
DE CONTACTEURS 110 V

EN TENTANT DE SUPPRIMER, OU TOUT AU MOINS DE LIMITER LES PARASITES GENERES PAR LES DIFFERENTS ORGANES DE PUISSANCE, NON SEULEMENT NOUS AUGMENTONS LE TAUX DE FIABILITE DES INSTALLATIONS MAIS NOUS PARTICIPONS EGALEMENT A UNE "DEPOLLUTION RADIO".

L'EXPERIENCE NOUS A MONTRE QUE LA PROTECTION LA PLUS EFFICACE EST CELLE EFFECTUEE LE PLUS PRES POSSIBLE DE LA SOURCE D'ENNUIS. C'EST POUR CETTE RAISON QUE DANS L'ELABORATION DE NOS FUTURS PRODUITS, IL EST PREVU DE NE PLUS METTRE LES CONDENSATEURS DESTINES AU DEPARASITAGE DES MOTEURS DE PORTES DANS L'ARMOIRE.

CONCERNANT LA SEPARATION DES PENDENTIFS.

Les organes pilotés par les contacteurs sont alimentés par des fils qui passent dans le pendentif.....

D'autres fils conducteurs du pendentif ne véhiculent non pas des courants forts pour activer des organes de puissance, mais des "INFORMATIONS" électriques par courants faibles. Ces informations sont l'état des fins de courses portes nécessaire à la gestion de l'opérateur de portes automatiques ou les envois cabine par exemple.

Pour situer la différence d'importance entre les deux types de courants, certains moteurs d'opérateurs peuvent consommer 3 ampères alors que le courant qui sert d'information quant à l'état du fin de course fermeture porte ne vaut que 3 milliampères. Il existe dans cet exemple tout à fait banal un rapport de 1 à 1000.

Ce rapport est souvent encore plus élevé notamment si on considère les courants de transitions au début de l'alimentation d'un organe de puissance. Il est clair que les gros courants influenceront les petits par induction si on ne prend pas soin de les séparer.

LE FAIT DE NE PAS SEPARER CES COURANTS DANS LE PENDENTIF MENERA A :

- L'ENVOI D'INFORMATIONS ERRONEES A LA MANOEUVRE,

- LA DEGRADATION PROGRESSIVE DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT (DE 3 JOURS A QUELQUES MOIS).


LES CONSEQUENCES A COURT OU MOYEN TERME SERONT DES FONTIONNEMENTS " BIZARRES " DE L'APPAREIL, PUIS IMPARABLEMENT ET IRREMEDIABLEMENT LA PANNE!!!!

EN RESUME, LES FILS CONDUCTEURS DU PENDENTIF VEHICULANT DES COURANTS FORTS POUR LA CAME MOBILE OU LE MOTEUR D'OPERATEUR DE PORTE OU L'INJECTION DE FREINAGE OU LES TAQUETS ANTI-DERIVE OU LE MOTEUR DE VENTILATION CABINE SANS OUBLIER LA LUMIERE CABINE ET LA CHAINE DE SECURITE... DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE SEPARES DES AUTRES CONDUCTEURS VEHICULANT DES INFORMATIONS PAR COURANTS FAIBLES.

Pour vous aider à différencier les courants forts des courants faibles, la Société AUTINOR, dans ses " Schéma-blocs de raccordements " livrés avec chaque armoire dans la notice de Montage, a représenté en traits fins les courants faibles et en traits forts les courants importants.

LES PENDENTIFS DOIVENT ETRE SEPARES SUR LA PLUS LONGUE DISTANCE POSSIBLE ET ON S'ARRANGERA POUR LE FAIRE DANS LA GAINÉ COMME INDIQUE CI-DESSOUS:

UN OU PLUSIEURS PENDENTIFS
" COURANTS FORTS "



UN OU PLUSIEURS PENDENTIFS
" COURANTS FAIBLES "

DANS LE CAS DE L'UTILISATION DE BOITES " MI-COURSE " , ON PRENDRA EGALEMENT SOIN DE SEPARER LES FILS.

Les précautions effectuées plus haut méritent d'être prises jusqu'au niveau de l'armoire. En effet, évitons de croiser les fils dans tous les sens derrière l'armoire et laissons un peu de mou pour faciliter la maintenance.

CONCERNANT LES FILS DE TERRE.

La cabine doit être reliée à la terre par le fil vert et jaune qui passe également dans le pendentif. Il est souhaitable de faire passer un fil de terre par pendentif.

CONCERNANT LES FILS NON UTILISES.

Les autres fils restés libres doivent impérativement être reliés à la terre DU COTE DE L'ARMOIRE et non des deux pour plus d'efficacité constatée par expérience.

FACILITES CONCERNANT LE MONTAGE DES COMPOSANTS.

UN GRAND NOMBRE DE NOS CLIENTS PRENANT CES PRECAUTIONS, NOUS ONT DEMANDE DE REALISER UN PETIT CIRCUIT IMPRIME POUVANT SUPPORTER LES COMPOSANTS.

VOUS TROUVEREZ SOUS LA REFERENCE P215 LA PROTECTION TRIPHASEE RESISTANCE - CONDENSATEUR SERIE EN ETOILE.
 $R = 4,7\Omega$, $3 W$ - $C = 0,68\mu$ 630V.

VOUS TROUVEREZ SOUS LA REFERENCE P253 LA PROTECTION TRIPHASEE RESISTANCE - CONDENSATEUR SERIE EN ETOILE AVEC GEMOV.
 $R = 4,7\Omega$, $3 W$ - $C = 0,68\mu$ 630V - GEMOV 460V.

VOUS TROUVEREZ SOUS LA REFERENCE P251 LE DOUBLE RESEAU RESISTANCE - CONDENSATEUR SERIE INDEPENDANT
 $R = 4,7\Omega$, $3 W$ - $C = 0,68\mu$ 630V - GEMOV 460V.

VOUS TROUVEREZ SOUS LA REFERENCE P213 LE RESEAU: RESISTANCE (220 Ω) montée en série avec un CONDENSATEUR (0,33 μ F, 400VOLTS).

22) Liste des Entrées et des Sorties de la H31 par ordre alphabétique, avec la signification des abréviations.

A l'extrémité de l'explication sommaire, on donne l'adresse à laquelle se trouve l'Entrée ou la Sortie. On indique la page où trouver des informations complémentaires sur l'Entrée ou la Sortie.

BPA1:	Blocage Porte Automatique 1.	Ad FD bât7
BPA2:	Blocage Porte Automatique 2.	Ad FD bât7
CAA:	Entrée CAPteur A.	Ad 11 bât0 Page207
CAB:	Entrée CAPteur B.	Ad 11 bât1 Page207
CAM:	Sortie relais de CAme Mobile.	Ad 13 bât3 Page210
CL:	Sortie voyant occupé.	Ad 15 bât1 Page212
COI.1:	Entrée COIncement porte 1.	Ad 0F bât3 Page205
COI.2:	Entrée COIncement porte 2.	Ad 10 bât3 Page206
CREP:	Sortie Commun REPétiteur de Position.	Ad 13 bât7 Page210
CS1:	Entrée Cellule de porte 1.	Ad 0F bât2 Page205
CS2:	Entrée Cellule de porte 2.	Ad 10 bât2 Page206
CO-C7:	Entrées Envois Cabines 0 à 7.	Ad 00 Page200 bât 0 à 7
DEF:	Sortie DEFaut.	Ad 15 bât4 Page212
DNH:	Défaut de Niveau d'Huile.	Ad 0D bât4 Page203
DIX:	Entrée " 10 " de la chaîne de sécurité.	Ad 12 bât2 Page208
DO-D7:	Entrées Appels Paliers pour Descendre, niveau 0 à 7.	Ad 06 Page201 bât 0 à 7
ECOTAC:	Sortie ECONomiseur TACquets.	Ad 61 bât7 Page215
ED:	Entrée contact " ED ".	Ad 0C bât5 Page202
FCFE1:	Entrée Fin de Course FErmeture porte1.	Ad 0F bât1 Page205
FCFE2:	Entrée Fin de Course FErmeture porte2.	Ad 10 bât1 Page206
FCOU1:	Entrée Fin de Course OUverture porte1.	Ad 0F bât0 Page206
FCOU2:	Entrée Fin de Course OUverture porte2.	Ad 10 bât0 Page207
FD:	Sortie Flèche Descente.	Ad 14 bât5 Page211
FE1:	Sortie relais FErmeture porte 1.	Ad 13 bât5 Page210
FE2:	Sortie relais FErmeture porte 2.	Ad 14 bât1 Page212
FF1:	Entrée Fermeture Forcée porte 1.	Ad 0F bât4 Page205
FF2:	Entrée Fermeture Forcée porte 2.	Ad 10 bât4 Page206
FM:	Sortie Flèche Montée.	Ad 14 bât4 Page211
FREV:	Entrée Fin de course REVision Haut.	Ad 0C bât6 Page202
GD:	Entrée Groissage Descente.	Ad 0C bât1 Page202
GM:	Entrée Groissage Montée.	Ad 0C bât2 Page202
GONG:	Sortie GONG.	Ad 14 bât6 Page211
HUIT:	Entrée " 8 " de la chaîne de sécurité.	Ad 12 bât1 Page208
IGV:	Entrée Inspection en Grande Vitesse.	Ad 0E bât4 Page204
INH1:		Ad 13 bât2 Page210
INH2:		Ad 14 bât2 Page211
INS:	Entrée INSpection.	Ad 0C bât3 Page202
L:	Sortie relais Ligne.	Ad 61 bât2 Page215
LU:	Sortie relais LUMière cabine.	Ad 13 bât6 Page210
MAN:	Entrée MANoeuvre de rappel.	Ad 0C bât4 Page202
MASS:	Entrée relais de MASse.	Ad 0C bât0 Page203
MHS:	Entrée Mise Hors Service.	Ad 0E bât1 Page209
MTH:	Entrée Mesure Température de l'Huile.	Ad 12 bât4 Page208
MO-M7:	Entrées Appels Paliers pour Monter, niveaux 0 à 7.	Ad 03 Page200 bât 0 à 7
NS:	Entrée Non-Stop.	Ad 62 bât1 Page209
NHM:	Niveau d'Huile Minimum.	Ad 0D bât3 Page203
OU1:	Sortie relais OUverture porte 1.	Ad 13 bât4 Page210
OU2:	Sortie relais OUverture porte 2.	Ad 14 bât0 Page212
PH:	Entrée relais de PHase.	Ad 0D bât5 Page203
POM:	Entrée POMpier.	Ad 0E bât0 Page205
POSO-POS7:	Sorties POSitionnement niveaux 0 à 7.	Ad 1F Page214 bât 0 à 7
PRIC:	Sortie PRIorité Cabine.	Ad 62 bât2 Page209
QCO-QC7:	Sorties Quittances Cabines niveaux 0 à 7.	Ad 16 Page213 bât 0 à 7
QDO-QD7:	Sorties Quittances pelières pour Descendre, niveaux 0 à 7.	Ad 1C Page214 bât 0 à 7
QMO-QM7:	Sorties Quittances pelières pour Monter, niveaux 0 à 7.	Ad 19 Page213 bât 0 à 7

RA:	Entrée contrôle contacteur Triangle.	Ad 0D bât0 Page204
RF:	Sortie RonFleur de surcharge.	Ad 15 bât2 Page212
RL:	Entrée contrôle contacteur Ligne.	Ad 0D bât2 Page203
RKISO:	Entrée contrôle du contacteur d'ISO.	Ad 0E bât7 Page204
RY:	Entrée contrôle contacteur Etoile.	Ad 0D bât1 Page203
RZONE:	Entrée Relais de ZONE donnée par le capteur P01.	Ad 0E bât6 Page204
SH8:	Sortie SHuntage du " 8 ".	Ad 13 bât0 Page211
SIX:	Entrée " 6 " de la chaîne de sécurité.	Ad 12 bât0 Page208
STH:	Entrée Sonde THERmique ou thermocontact de sécurité.	Ad 12 bât3 Page208
SU:	Entrée SURcharge.	Ad 0C bât7 Page202
SUSD:	Entrée SUSpension Départ.	Ad 0E bât1 Page204
Δ(T):	Sortie relais Triangle.	Ad 61 bât1 Page215
TACQ1:	Entrée contrôle TACQuet 1.	Ad 0E bât3 Page204
TACQ2:	Entrée contrôle TACQuet 2.	Ad 0E bât2 Page204
VHS:	Sortie Voyant Hors Service.	Ad 14 bât3 Page211
VPMP:	Sortie Voyant POMpier.	Ad 15 bât0 Page213
VSU:	Sortie Voyant SURcharge.	Ad 15 bât3 Page212
V1:	Sortie Vanne 1.	Ad 61 bât3 Page215
V2:	Sortie Vanne 2.	Ad 61 bât4 Page215
V3:	Sortie Vanne 3.	Ad 61 bât5 Page215
V4:	Sortie Vanne 4.	Ad 61 bât6 Page215
Y:	Sortie relais Etoile.	Ad 61 bât0 Page215
ZOMI:	Sortie ZONE de Mouvement Isonivelage.	Ad 13 bât1 Page210

ADRESSES DES ENTREES ET DES SORTIES EN H31.

	ENTREES				ENTREES				ENTREES				ENTREES			
	bât7	bât6	bât5	bât4	bât3	bât2	bât1	bât0	bât7	bât6	bât5	bât4	bât3	bât2	bât1	bât0
00	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0								
01																
02																
03	M7	M6	M5	M4	M3	M2	M1	M0								
04																
05																
06	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0								
07																
0C	SU	FREV	ED	MAN	INS	GM	GD	MASS								
0D			PH	DNH	NHM	RL	RY	RA								
0E	RKISO	RZONE		FFV	TACQ2	TACQ1	SUSD	POR								
0F			BPA1	FF1	COI1	CS1	FCFE1	FCOU1								
10			BPA2	FF2	COI2	CS2	FCFE2	FCOU2								
11							CAB	CAA								
12				MTH	STH	DIX	HUIT	SIX								
62						IGV	TACQ2	TACQ1								
	SORTIES				SORTIES				SORTIES				SORTIES			
	bât7	bât6	bât5	bât4	bât3	bât2	bât1	bât0	bât7	bât6	bât5	bât4	bât3	bât2	bât1	bât0
13	CREP	LU	FE1	OU1	CAM	INH1	ZOMI	SH8								
14		GONG	FD	FM	VHS	INH2	FE2	OU2								
15				DEF	VSU	RF	CL	VPMP								
16	QC7	QC6	QC5	QC4	QC3	QC2	QC1	QC0								
17																
18																
19	QM7	QM6	QM5	QM4	QM3	QM2	QM1	QM0								
1A																
1B																
1C	QD7	QD6	QD5	QD4	QD3	QD2	QD1	QD0								
1D																
1E																
1F	POS7	POS6	POS5	POS4	POS3	POS2	POS1	POS0								
60																
61	ECOTAC	V4	V3	V2	V1	L	A	Y								

23) Liste des Paramètres de la H31 par ordre alphabétique, avec la signification des abréviations.

A l'extrémité de l'explication sommaire, on donne l'adresse à laquelle se trouve le paramètre. On indique également la page où trouver des informations complémentaires.


AMPSEC1:	Arrêt du Mouvement de Porte 1 sur arrivée des SECurités ?	Ad 40 bât1 Page187
AMPSEC2:	Arrêt du Mouvement de Porte 2 sur arrivée des SECurités ?	Ad 60 bât1 Page194
APCL:	Appels Paliers CLignotant ?	Ad 08 bât6 Page173
BLOCAG:	Manoeuvre BLOCAGe ?	Ad 07 bât7Page172
CAADDEF:	Code de l'Avant Dernier DEFaut.	Ad 7E Page198
CABVID:	Option CABine VIDe ?	Ad 63 bât7 Page194
CADDEF:	Code de l'Avant Dernier DEFaut.	Ad 01 Page170
CODEF:	Code du Dernier DEFaut.	Ad 00 Page170
CDEFPA:	Code du DEFaut le Plus Ancien.	Ad 7F Page198
COMDEM:	COMpteur de DEMarrages. (2 chiffres de droite).	Ad 22 Page182
COMDEM:	COMpteur de DEMarrages. (2 chiffres du milieu).	Ad 23 Page182
COMDEM:	COMpteur de DEMarrages. (2 chiffres de gauche).	Ad 24 Page182
DCOPRO:	Défauts COntacteurs PROvisoir ?	Ad 07 bât6 Page172
DEMDIR:	DEMarrage DiRecte ?	Ad 5C bât1 Page195
DNH:	Option Défaut Niveau d'Huile ?	Ad 5C bât3 Page192
EFFNSEL:	EFFacement Non SElectif ?	Ad 08 bât3 Page174
FLDP:	FLèches Prochain DéPart ?	Ad 08 bât4 Page173
FLCLIG:	FLèches CLignotantes ?	Ad 08 bât5 Page173
GONGAR:	GONG à l'ARRêt ?	Ad 09 bât7 Page174
IGPPRO:	Intégrateur Portes PROvisoir ?	Ad 09 bât6 Page174
IPF:	Isonivelage Porte Fermée ?	Ad 08 bât1 Page174
IPO:	Isonivelage Porte Ouverte ?	Ad 08 bât0 Page174
ISO:	ISONivelage ?	Ad 02 bât5 Page170
	ou depuis la Version V05:	Ad 63 bât5 Page170
Masques des Appels Paliers "Descente" 0 à 7.		Ad 16 Page179
	bât0 à 7	
Masques des Appels Paliers "Montée" 0 à 7.		Ad 13 Page178
	bât0 à 7	
Masques des Envois Cabines 0 à 7.		Ad 10 Page178
	bât0 à 7	
MHSPF:	Mise Hors Service Porte Fermée ?	Ad 09 bât2 Page175
MPVHZ:	Mouvement "PV" Hors Zone de déverrouillage ?	Ad 07 bât2 Page173
MSTPMP1:	Maintient Sous Tension Pendant la Marche Porte 1 ?	Ad 40 bât2 Page187
MSTPMP2:	Maintient Sous Tension Pendant la Marche Porte 2 ?	Ad 60 bât2 Page193
MSTPRP1:	Maintient Sous Tension Permanent de la Porte 1 ?	Ad 40 bât0 Page187
MSTPRP2:	Maintient Sous Tension Permanent de la Porte 2 ?	Ad 60 bât0 Page194
NBOPER:	NomBre d'OPERateurs ?	Ad 03 Page171
NIVINF:	NIVEau INFérieur ?	Ad 05 Page171
NIVMHS:	NIVEau de Mise Hors Service	Ad43 Page188
NIVRAU:	NIVEau de Rappel AUTomatique ?	Ad 20 Page181
NIVSUP:	NIVEau SUPérieur ?	Ad 04 Page171
NUMARO:	NUMéro de l'ARMOire.	Ad 25 Page182
	Année de production.	
NUMAR1:	NUMéro de l'ARMOire.	Ad 26 Page182
	Mois de production- Centaine du	
	Numéro de position.	
NUMAR2:	NUMéro de l'ARMOire.	Ad 27 Page183
	Numéro de position.	
NVPRIN:	NiVeau PRINCipal ?	Ad 06 Page171
OPBG12:	OPtion FLèches + Gong carte BG12 ?	Ad 5C bât4 Page
OPBG13:	OPtion 2ième Porte Auto carte BG13.	Ad 5C bât2 Page
OPED:	OPtion ED ?	Ad07 bât1 Page173
OPREVM:	OPtion REViSion Montée ?	Ad 07 bât3 Page172
OPTMAN:	OPtion MANoeuvre de rappel ?	Ad 07 bât4 Page172
OPTPOM:	OPtion POMpier ?	Ad 09 bât3 Page175
OPTSP:	OPtion Suspension Palière ?	Ad 07 bât5 Page172
OUAVAR:	Option OUverture AVant ARRêt ?	Ad 02 bât1 Page170
	ou depuis la Version V05:	Ad 63 bât1 Page170
OUAVAP1N0:	OUverture AVant ARRêt Porte 1 au Niveau 0 ?	Ad 48 bât3 Page190
OUAVAP1NXX:	OUverture AVant ARRêt Porte 1 au Niveau XX ?	Ad XX bât3 Page190
OUAVAP1N07:	OUverture AVant ARRêt Porte 1 au Niveau 07 ?	Ad 4F bât3 Page190

OUAVAP2N0:	OUverture AVant ARRêt Porte 2 au Niveau 0 ?	Ad 68 bât3 Page196
OUAVAP2NXX:	OUverture AVant ARRêt Porte 2 au Niveau XX ?	Ad XX bât3 Page197
OUAVAP2N07:	OUverture AVant ARRêt Porte 2 au Niveau 07 ?	Ad 6F bât3 Page197
OUPPRE:	Option RéOUverture sur PREsence ?	Ad 07 bât0 Page173
P1SFCFE:	Porte 1 Sans Fin de Course FErmeture ?	Ad 40 bât4 Page186
P2SFCFE:	Porte 2 Sans Fin de Course FErmeture ?	Ad 60 bât4 Page193
P1SFCOU:	Porte 1 Sans Fin de Course OUverture ?	Ad 40 bât5 Page186
P2SFCOU:	Porte 2 Sans Fin de Course OUverture ?	Ad 60 bât5 Page193
PFLSGV:	Pas de FLèches de Sens en GV.	Ad 09 bât4 Page175
PMAFCP1:	Prolongation du Mouvement Après Fin de Course Porte 1 ?	Ad 40 bât3 Page187
PMAFCP2:	Prolongation du Mouvement Après Fin de Course Porte 2 ?	Ad 60 bât3 Page193
PORCAB1N0:	PORte CABine 1 au Niveau 0 ?	Ad 48 bât4 Page190
PORCAB1NX:	PORte CABine 1 au Niveau X ?	Ad XX bât4 Page190
PORCAB1N7:	PORte CABine 1 au Niveau 07 ?	Ad 4F bât4 Page190
PORCAB2N0:	PORte CABine 2 au Niveau 0 ?	Ad 68 bât4 Page196
PORCAB2NX:	PORte CABine 2 au Niveau X ?	Ad XX bât4 Page197
PORCAB2N7:	PORte CABine 2 au Niveau 07 ?	Ad 6F bât4 Page197
	Programmation des "PV" Croisées des entres-niveaux 0-1 à 7-8.	Ad 1A Page180
PVCRB:	PV Croisées entre-niveau Bas ?	Ad 19 bât0 Page180
PVCRH:	PV Croisées entre-niveau Haut ?	Ad 19 bât1 Page179
RAMDEM:	RAMessage Descente Et Montée ?	Ad 5C bât7 Page192
RAMDES:	RAMessage DEScente ?	Ad 5C bât6 Page192
RCAM00:	Retard CAME porte 1et2au niveau 0 ?	Ad 48 bât7 Page189
RCAM0X:	Retard CAME porte 1et2au niveau X ?	Ad 4X bât7 Page189
RCAM07:	Retard CAME porte 1et2au niveau 7 ?	Ad 4F bât7 Page189
REPT00:	REPeTiteur de position au niveau 00 ?	Ad 28 Page183
REPTXX:	REPeTiteur de position au niveau XX ?	Ad XX Page183
REPT07:	REPeTiteur de position au niveau 07 ?	Ad 27 Page183
RGPT:	Option RGPT ?	Ad 40 bât7 Page186
SER11N00:	SERVICE 1 Interdit au Niveau 00 ?	Ad 48 bât1 Page190
SER11NXX:	SERVICE 1 Interdit au Niveau XX ?	Ad XX bât1 Page190
SER11N07:	SERVICE 1 Interdit au Niveau 07 ?	Ad 4F bât1 Page190
SER21N00:	SERVICE 2 Interdit au Niveau 00 ?	Ad 68 bât1 Page196
SER21NXX:	SERVICE 2 Interdit au Niveau XX ?	Ad XX bât1 Page197
SER21N07:	SERVICE 2 Interdit au Niveau 07 ?	Ad 6F bât1 Page197
SHTCS:	Option SHunTage de CS ?	Ad 63 bât6 Page194
STP10UN00:	STationnement Porte 1 OUverte au Niveau 00 ?	Ad 48 bât2 Page190
STP10UNXX:	STationnement Porte 1 OUverte au Niveau XX ?	Ad XX bât2 Page190
STP10UN07:	STationnement Porte 1 OUverte au Niveau 07 ?	Ad 4F bât2 Page190
STP20UN00:	STationnement Porte 2 OUverte au Niveau 00 ?	Ad 68 bât2 Page196
STP20UNXX:	STationnement Porte 2 OUverte au Niveau XX ?	Ad XX bât2 Page197
STP20UN07:	STationnement Porte 2 OUverte au Niveau 07 ?	Ad 6F bât2 Page197
TAQUET:	Option TAQUETS ?	Ad 5C bât0 Page192
TARMVT:	Tempo d'ARRêt du MouVement ?	Ad 59 Page191
TCAPGV:	Temporisation CAPteur en "GV" ?	Ad 0E Page177
TCAPPV:	Temporisation CAPteur en "PV" ?	Ad 0F Page178
TDEMET:	Tempo de DEMarrage Etoile Triangle?	Ad 58 Page191
TFR8:	Temporisation Filtrage des Rebonds sur le "8" ?	Ad 45 Page188
TFR10:	Temporisation Filtrage des Rebonds sur le "10" ?	Ad 1E Page181

TGONG:	Temporisation du GONG ?	Ad 21	Page 182
TIG:	Temporisation d'Intégrateur ?	Ad 0A	Page 175
TIGP01:	Temporisation Intégrateur Porte 1 ?	Ad 47	Page 189
TIGP02:	Temporisation Intégrateur Porte 2 ?	Ad 67	Page 196
TIRP1:	Tempo d'Inversion Relais Porte 1 ?	Ad 44	Page 188
TIRP2:	Tempo d'Inversion Relais Porte 2 ?	Ad 64	Page 195
TINS:	Temporisation d'INSpection ?	Ad 0D	Page 177
TPLU:	Tempo Lumière automatique ?	Ad 0C	Page 177

TPMPVM:	Tempo de Prolongation du Mouvement PV en Montée ?	Ad 5A	Page 191
TP01:	Temporisation de la Porte 1 ?	Ad 41	Page 187
TP02:	Temporisation de la Porte 2 ?	Ad 61	Page 194
TPRAU:	Temporisation de Rappel Automatique ?	Ad 1F	Page 181
TRAUNO:	Tempo de Rappel Automatique au Niveau 0.	Ad 5E	Page 192
TPV:	Temporisation de Petite Vitesse ?	Ad 0B	Page 177
TREP1:	Temporisation sur REouverture de la Porte 1 ?	Ad 42	Page 187
TREP2:	Temporisation sur REouverture de la Porte 2 ?	Ad 62	Page 192
TSCMT:	Temporisation de SCMT portes ?	Ad 46	Page 189
TYPHYD:	TYPE d'HYDraulique.	Ad 5B	Page 191
TYPOMP:	TYpe de POMPIer ?	Ad 09	Page 175
		bât 1 et 0.	
VERSTF1:	VERrouillage Sur TemoIn Fermeture de la porte 1 ?	Ad 40	bât 6 Page 186
VERSTF2:	VERrouillage Sur TemoIn Fermeture de la porte 2 ?	Ad 60	bât 6 Page 193

MINIBLOC A L'ADRESSE FF



AD	bât7	bât6	bât5	bât4	bât3	bât2	bât1	bât0
00	CODE DU DERNIER DEFAULT.							
01	CODE DE L'AVANT DERNIER DEFAULT.							
02			ISO				OUAVAR	
03							NBOPER	
04	NIVSUP		NIVEAU SUPERIEUR					
05	NIVINF		NIVEAU INFÉRIEUR					
06	NVPRIN		NIVEAU PRINCIPAL					
07	BLOCAG	DCOPRO	OPTSP	OPTHAN	OPREVM	MPVHZ	OPED	OUPPRE
08	2V	APCL	FLCLIG	FLDPD	EFFNSEL		IPF	IPO
09	GONGAR	IGPPRO		PFLSGV	OPTPOM	MHSPF	TYPOMP	
0A	TIG		TEMPO D'INTEGRATEUR (EN SECONDES).					
0B	TPV		TEMPO PETITE VITESSE (EN SECONDES).					
0C	TPLU		TEMPO DE LUMIERE AUTOMATIQUE (EN SECONDES).					
0D	TINS		TEMPO D'INSPECTION (EN SECONDES).					
0E	TCAPGV TEMPO CAPTEUR GRANDE VITESSE (BONDS DE100MS)							
0F	TCAPPV TEMPO CAPTEUR PETITE VITESSE (BONDS DE100 MS)							
10	MASQUES DES ENVOIS CABINES DE 7 à 0.							
11								
12								
13	MASQUES DES APPELS PALIERS POUR MONTER DES NIVEAUX 7 à 0.							
14								
15								
16	MASQUES DES APPELS PALIERS POUR DESCENDRE DES NIVEAUX 7 à 1.							
17								
18								
19							PVCRH	PVCRB
1A	PROGRAMMATION DE PV CROISEES POUR ENTRES-NIVEAUX7-8/0-1							
1B								
1C								
1D								
1E	TFR10. TEMPO FILTRAGE DES REBONDS SUR LE " 10 ".							
1F	TPRAU TEMPORISATION DE RAPPEL AUTOMATIQUE(SECONDE)							
20	FACE1	FACE2	NIVEAU DE RAPPEL AUTOMATIQUE.					
21	TGONG TEMPORISATION DU GONG (BONDS DE 100 MS)...							
22	COMDEM COMPTEUR DE DEMARRAGES: LES DEUX CHIFFRES DE DROITE.							
23	COMDEM COMPTEUR DE DEMARRAGES: LES DEUX CHIFFRES DU MILIEU.							
24	COMDEM COMPTEUR DE DEMARRAGES: LES DEUX CHIFFRES DE GAUCHE							
25	NUMARO ANNEE DE PRODUCTION.							
26	NUMAR1 MOIS DE PRODUCTION EN HEXA- CENTAINE DU NUMERO DE POS.							
27	NUMAR2 NUMERO DE POSITION.							
28	REPT00		REPETITEUR AU NIVEAU 00.					
-	REPTXX		REPETITEUR AU NIVEAU XX.					
2F	REPT07		REPETITEUR AU NIVEAU 07.					
AD	bât7	bât6	bât5	bât4	bât3	bât2	bât1	bât0
40	RGPT	VERSTF1	P1SFCOU	P1SFCFE	PHAFCP1	H1STPMP	H1AMPSEC1	H1STPRP1
41	TP01 TEMPORISATION DE PORTE 1 (EN SECONDES).							
42	TREP1 TEMPO DE REOUVERTURE PORTE 1 (EN SECONDES).							
43	FACE1	FACE2	NIVEAU DE MISE HORS SERVICE.					
44	TIRP1		TEMPO D'INVERSION DES RELAIS PORTE 1.					
45	TFR8		TEMPO FILTRAGE DES REBONDS SUR LE " 8 ".					
46	TSCMT		TEMPO DE SCMT.					
47	TIGP01 TEMPO D'INTEGRATEUR PORTE 1.							
48	RCAME0		POR - CAB1NO	OUAVA - PINO	STP1 - OUNO	SER1 - INO		
XX	RCAMEX		POR - CAB1NXX	OUAVA - PINXX	STP1 - OUNXX	SER1 - INXX		
4F	RCAME7		POR - CAB1NO7	OUAVA - PINO7	STP1 - OUNO7	SER1 - INO7		
58	TDEMET TEMPO DE DEMARRAGE ETOILE-TRIANGLE (0,1S).							
59	TARMVT TEMPO D'ARRET DU MOUVEMENT (10 MS).							
5A	TPMPVM TEMPO DE PROLONGATION DU MOUVEMENT PV MONTEE (10MS)							
5B	TYPHYD TYPE D'HYDRAULIQUE.							
5C	RAMDEM	RAMDES		OPBG12	DNH	OPBG13	DEMDIR	TAQUET
5D								
5E	TRAUNO TEMPO DE RAPPEL AUTOMATIQUE AU NIVEAU 0 (1MN).							
	bât7	bât6	bât5	bât4	bât3	bât2	bât1	bât0
60		VERSTF2	P2SFCOU	P2SFCFE	PHAFCP2	H2STPMP2	H2AMPSEC2	H2STPRP2
61	TP02 TEMPORISATION DE PORTE 2.							
62	TREP2 TEMPORISATION DE REOUVERTURE PORTE 2.							
63	CABVID	SHTCS	ISO				OUAVAR	TPRAL
64	TIRP2		TEMPO D'INVERSION DES RELAIS PORTE 2.					
45	TFR8		TEMPO FILTRAGE DES REBONDS SUR LE " 8 ".					
46	TSCMT		TEMPO DE SCMT.					
67	TIGP02 TEMPO D'INTEGRATEUR PORTE 2.							
68			POR - CAB2NO	OUAVA - P2NO	STP2 - OUNO	SER2 - INO	OUN - SIMNO	
XX			POR - CAB2NXX	OUAVA - P2NXX	STP2 - OUNXX	SER2 - INXX	OUN - SIMNXX	
6F			POR - CAB2NO7	OUAVA - P2NO7	STP2 - OUNO7	SER2 - INO7	OUN - SIMNO7	
7E	CODE DU 3ième DEFAULT LE PLUS ANCIEN.							
7F	CODE DU 4ième DEFAULT LE PLUS ANCIEN.							
	MINIBLOC							
	bât7	bât6	bât5	bât4	bât3	bât2	bât1	bât0
FF	CA	CB	INS	POMP	NIV	10	8	6
AD	bât7	bât6	bât5	bât4	bât3	bât2	bât1	bât0
38	V4	V3	V2	V1		LIGNE	TRIANGLE	ETOILE
39	V4	V3	V2	V1		LIGNE	TRIANGLE	ETOILE
3A	V4	V3	V2	V1		LIGNE	TRIANGLE	ETOILE
3B	V4	V3	V2	V1		LIGNE	TRIANG	LE
3C	V4	V3	V2	V1		LIGNE	TRIANG	LE
3D	V4	V3	V2	V1		LIGNE	TRIANG	LE
3E	V4	V3	V2	V1		LIGNE	TRIANG	LE

24) LISTE DES CODES DE DEFAUTS EN A, B, H, HB 31.

La lettre située entre parenthèses précise le **type de Défaut**.

(**A**) signifie que le **défaut est définitif** et qu'il faut couper puis remettre l'alimentation pour faire une réinitialisation (**RESET**).

(**B**) signifie que le **défaut est provisoire** et donc que si la cause disparaît, la Manoeuvre retravaille normalement.

(**C**) signifie que le **défaut est provisoire** si le technicien l'a demandé en programmant l'option " défaut provisoire".

(**D**) signifie que le **défaut peut être ignoré** si le technicien l'a demandé.

Le signe * (étoile) signifie que le code du défaut n'est pas enregistré dans la pile de défauts. La **pile de défauts H31** se trouve aux adresses **00, 01, 7E et 7F**, petit switch vers le bas. A l'adresse **00** on trouve le **dernier défaut** et à l'adresse **7F** le **plus ancien** enregistré.

Avant de quitter le chantier, nous vous conseillons de mettre la pile de défaut à 00 pour mieux surveiller les pannes. Voir page 23.

-01-	DEFAUT DE MASSE.	(B)	Page ?
-02-	TEMPO DE PETITE VITESSE.	(A)	Page 79
-03-	TEMPO DE REVISION.	(D)	Page 83
-04-	COUPURE DES SECURITES AVANT LE " 6 ".	(B)	Page 23
-05-	THERMIQUE DE VENTILATION (THV).	(B)	Page 33
-06-	ABSENCE REPETITIVE DU " 10 " AU RECALAGE.	(A)	Page 99
-08-	SUSPENSION DEPART (SUSD).	(B,*)	Page 43
-09-	SONDE THERMIQUE OU THERMOCONTACT DE SECURITE (STH).	(B)	Page 30
-10-	INVERSION DE PHASE (DETECTION PAR CAPTEUR).	(A)	Page 76
-11-	INTERPRETATION IMPOSSIBLE DU CAPTEUR OU FUSION DU/DES FUSIBLES FU3, FU4.	(A)	Page 78
-12-	UN DES CONTACTEURS NON DECOLLE A L'ARRIVEE.	(C)	Page 28
-13-	CONTACTEUR " GY " NON DECOLLE AU PASSAGE " PY ".	(C)	Page 28
-14-	CONTACTEUR " PY " NON COLLE LORS DE SA COMMANDE.	(C)	Page 28
-15-	CONTACTEUR " MO " OU " DE " NON COLLE LORS DE LEUR COMMANDE.	(C)	Page 28
-16-	FIN DE COURSE HAUT POUR LA REVISION (FREY).	(B,*)	Page 48
-17-	MANQUE OU INVERSION DE PHASE (PH).	(B)	Page 127
-18-	RECALAGE IMPOSSIBLE PAR SUITE D'INFORMATIONS ERRONEES DU CAPTEUR.	(A)	Page 78
-19-	COUPURE DU " 8 " EN MARCHE.	(B)	Page 23
-21-	ABSENCE DU " 10 ".	(B)	Page 99
-22-	INTEGRATEUR DE GLISSEMENT.	(A)	Page 27
-23-	COUPURE DU " 6 " EN MARCHE.	(B)	Page 23
-26-	COUPURE ANORMALEMENT LONGUE DU FAISCEAU A.	(A)	Page 77
-27-	COUPURE ANORMALEMENT LONGUE DU FAISCEAU B.	(A)	Page 77
-28-	UN DES CONTACTEURS N'EST PAS DECOLLE AU DEMARRAGE.	(C)	Page 28
-29-	CONTACTEUR " GY " NON COLLE LORS DE SA COMMANDE.	(C)	Page 28
-30-	CONTACTEUR " PY " COLLE LORS DE LA COMMANDE " GY ".	(C)	Page 28
-31-	DEFAUT DE SURCHARGE (SU).	(B,*)	Page 111

-36-	LE NIVEAU DE PRINCIPAL EST SUPERIEUR AU NIVEAU LE PLUS HAUT.	(A)	Page172
-37-	LA PROGRAMMATION DU NIVEAU SUPERIEUR EST PLUS GRANDE QUE 24 OU QUE 12 EN NIVEAUX SELECTIFS.	(A)	Page171
-38-	NIVEAU DE RECALAGE, DE RAPPEL AUTOMATIQUE OU DE " MISE HORS SERVICE "		
	PLUS ELEVE QUE LE NIVEAU SUPERIEUR.	(A)	Page172
-39-	LA TENSION SECTEUR EST TROP FAIBLE.	(B)	Page 25
-40-	LA TENSION SECTEUR EST TROP IMPORTANTE.	(B)	Page 25
-41-	" 8 " COUPE, PORTE AUTO FERMEE SOUS ORIENTATION.	(B)	Page 99
-42-	PROGRAMMATION ERRONEE DU NOMBRE D'OPERATEURS DE PORTES (SUPERIEUR A 2).	(A)	Page171
-43-	FIN DE COURSE NECESSAIRE SUR OPERATEUR CABINE	(A)	Page 84
-44-	ABSENCE DU10 (OPERATEUR NUMERO 1 OU 2).	(B)	Page 19
-46-	BLOCAGE PORTE EN OUVERTURE OPERATEUR NUMERO 1.	(A)	Page 85
-47-	BLOCAGE PORTE EN OUVERTURE OPERATEUR NUMERO 2.	(A)	Page 85
-48-	BLOCAGE PORTE EN FERMETURE OPERATEUR NUMERO 1.	(A)	Page 85
-49-	BLOCAGE PORTE EN FERMETURE OPERATEUR NUMERO 2.	(A)	Page 85
-50-	FONCTION " MISE HORS SERVICE " ENCLENCHEE (MHS).	(B,*)	Page 37
-51-	FONCTION " PRIORITE CABINE " EN COURS (PRIC).	(B,*)	Page114
-52-	COUPURE DU " 10 " EN MARCHE.	(B)	Page 23
-53-	FONCTION " POMPIER " EN COURS (POM).	(B,*)	Page 69
-54-	FONCTION " NON STOP " OU " COMPLET " EN COURS (NS).	(B,*)	Page109
-55-	NON DECOLLAGE DU CONTACTEUR " ISO ".	(A)	Page152
-56-	NON COLLAGE DU CONTACTEUR " ISO "LORS DE SA COMMANDE.	(B)	Page152
-57-	DEPASSEMENT DE LA " ZONE ISO " EN MOUVEMENT " ISO ".	(A)	Page256
-58-	" POMPAGE ISO " SUPERIEURE A 6.	(B)	Page254
-59-	MOUVEMENT D'ISO SUPERIEUR A LA TEMPO ISO.	(A)	Page254
-60-	ALTITUDE MAXIMUM PROGRAMMEE TROP ELEVEE.	(A)	Page136
-61-	ERREUR DE PROGRAMMATION DES NIVEAUX.	(A)	Page136
-62-	DEFAULT CAPTEUR 003.	(A)	Page136
-63-	CABINE SIMULTANEMENT PRESENTE EN HAUT ET EN BAS OU CAPTEUR 003 NON ALIMENTE.	(A)	Page146
-64-	MANOEUVRE DE RAPPEL ET D'INSPECTION ENCLENCHEES SIMULTANEMENT.	(B)	Page 36
-70-	TAQUETS NON RETRACTES LORS DE LEUR COMMANDE.	(A)	Page102
-71-	TAQUETS RELACHES EN MARCHE.	(B)	Page102
-72-	TAQUETS NON RELACHES A L'ARRET.	(A)	Page102
-73-	DEFAULT DE NIVEAU D'HUILE.	(C)	Page 34
-74-	NIVEAU D'HUILE MINIMUM.	(A)	Page 33
-75-	NON COLLAGE DU CONTACTEUR " ETOILE "		
	LORS DE SA COMMANDE.	(C)	Page 28
-76-	NON COLLAGE DU CONTACTEUR " TRIANGLE "		
	LORS DE SA COMMANDE.	(C)	Page 28
-77-	NON COLLAGE DU CONTACTEUR " LIGNE "		
	LORS DE SA COMMANDE.	(C)	Page 28
-78-	NON DECOLLAGE DU CONTACTEUR " ETOILE OU TRIANGLE ".	(C)	Page 28
-79-	TEMPERATURE DE L'HUILE TROP ELEVEE.	(C)	Page 32

PROGRAMME A31 = MANOEUVRE TRACTION : CAPTEUR P202.

PROGRAMME B31 = MANOEUVRE TRACTION : CAPTEUR 003.

PROGRAMME H31 = MANOEUVRE HYDRAULIQUE : CAPTEUR P202H.

PROGRAMME HB31 = MANOEUVRE HYDRAULIQUE : CAPTEUR 003.